■機種別対応表（消耗品）

| 機　種 | | CDH-2A | CDH-2AM | A22M | CDH-3A | CDH-5A | CDH-3AM | A33M | Z400 | A34CNCS | A34CNC2S | A34CNC3S | A66CNC | A66CNC3 | AEC | AEC2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電極チャック | EC-1M | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | EC-1S | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | EC-2M | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | EC-2S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | EC-2L | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| チャックホルダーYパッキン | CYP-6 | ※電極チャック部品（EC-2M/EC-2S/EC-2L用） | | | | | | | | | | | | | | |
| コレットチャック | NCC1A | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | NCC1B | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | NCC2A | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | NCC2B | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | NCC3 | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | NCC4 | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | NCC5 | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | NCC6 | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | NCC7 | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ | |
| | NCC10 | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | NCC11 | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | NCC12 | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | NCC13 | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | NCC14 | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | NCC15 | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| スペーサ | AP | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | BP | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | CP | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| ホルダー | NCH10 | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| ナット | NCN10 | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| 両口スパナ | 8×9 | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | 10×11 | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| 電極パッキン | AL | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| | BL | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| | CL | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| | DL | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| | AN | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | BN | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | CN | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| | DN | | | | | | | | | | | | | ■ | | ■ |
| チャックホルダーストッパー | AS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | BS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | CS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | DS | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 飛散防止カバー | SC-S | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| | SC-M | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | SC-L | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| | SC-R | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| C軸通電ブラシ | EB1 | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | EB2 | ■ | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| | EB3 | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |